

# Lignes directrices de protection minimale des bornes EXPÉDITION DANS DES BOÎTES APPEL À RECYCLER

Vous trouverez ci-dessous les exigences de base pour la préparation de piles et batteries à usage domestique en vue de leur expédition.  
En cas de doute quant au type de pile ou batterie, Appel à Recycler<sup>MD</sup> vous conseille d'ensacher celle-ci individuellement ou de l'enrubanner.

**Pensons sécurité!**

[appelarecycler.ca/securite](http://appelarecycler.ca/securite)

**TYPE DE PILE OU BATTERIE /  
COMPOSITION CHIMIQUE**

**PROTECTION DE BORNE(S) EXIGÉE ?**



**Piles ou batteries rechargeables**

- Nickel cadmium ( Ni-Cd)
- Nickel métal hydride (Ni-MH)
- Nickel Zinc (Ni-Zn)
- Petites piles scellées au plomb acide (PPSPA)
- Lithium-ion (Li-Ion)



**Piles ou batteries à usage unique**

- Lithium
- 12V et plus
- PPSPA



**Toutes autres piles ou batteries primaires**

- ! **PILES ET BATTERIES ENDOMMAGÉES** : Un emballage spécial approuvé par Transports Canada (non compris ici) est exigé pour l'expédition. Communiquez avec notre service à la clientèle, au 1 888 224-9764, pour obtenir de l'aide.
- ! Les boîtes Appel à Recycler doivent être expédiées lorsqu'elles sont pleines (25 kg) ou juste avant qu'une année se soit écoulée depuis le dépôt de la première pile ou batterie.
- ! Placez la boîte de collecte Appel à Recycler à un endroit frais et sec où vous pourrez facilement la surveiller.

**Toutes = OUI** → Protection des bornes exigée

**Toutes = OUI** → Protection des bornes exigée

**Toutes = NON** (Déposez dans la boîte) → Protection des bornes non exigée



**Évitez les étincelles !**

Les bornes des piles et batteries qui entrent en contact entre elles ou avec des surfaces métalliques peuvent provoquer des étincelles et entraîner un incendie ou une explosion.

**Protégez les bornes avant l'expédition  
Comment ensacher ou enrubanner les piles et batteries !**



Déposez chaque pile ou batterie dans un sac en plastique transparent.

- Sacs fournis par Appel à Recycler
- Sacs de fruits et légumes d'épicerie
- Sacs à journaux
- Sacs refermables de type Ziploc

Sacs transparents seulement

Si vous n'avez pas de sacs à portée de main, apposez du ruban adhésif non conducteur sur la borne positive (+).

- Ruban d'emballage transparent
- Ruban électrique
- Ruban à conduits

- ! Ne pas utiliser de ruban masque ou de peinture.
- ! Ne pas utiliser de ruban adhésif non conducteur
- ! Ne pas recouvrir l'étiquette de composition chimique



(Déposez dans la boîte)

**RAPPEL** : Appel à Recycler accepte seulement les piles et batteries expédiées dans ses propres boîtes ou dans celles qu'elle a préalablement approuvées pour son programme.